

Sustitución de un perro en una unidad de Marcos 6 Xtender o Intra-X procesador de la película.

1. Gire el interruptor de energía del procesador en la posición OFF y retire el cable de alimentación para garantizar la seguridad.
2. El kit de perro de la unidad viene con las piezas suficientes para hacer todos los perros de unidad cuatro, al mismo tiempo. Cada kit se compone de los elementos de arrastre nuevos, resortes, arandelas planas y D-ejes. Los D-ejes rara vez se utilizan cuando los perros se sustituyen unidades. Si usted nota un eje D-parece estar distorsionada se debe reemplazar el D-eje. Esto es raro y de ser así, no vamos a abordar la forma de sustituir el D-eje. El resto de las partes será discutido durante el procedimiento de reemplazo de abajo.
3. Retire todos los tanques y los módulos en el procesador de Intra-X si se está trabajando en un X-Intra o eliminar todos los módulos en el Xtender si usted está trabajando en un Xtender para darse un montón de espacio para trabajar.
4. Nuestro ejemplo aquí se asocia con un procesador de la película Xtender. El procesador perros intra-X de accionamiento son idénticos a los perros Xtender de accionamiento. Al cambiar la unidad de Xtender a los perros, de hecho, ya se sabe cómo cambiar a los perros de unidad intra-X.
5. Para evitar que se caiga alguno de los órganos de la transmisión de perro en cualquiera de los tanques del Xtender de que usted puede cortar un pedazo de cartón y colóquela sobre el revelador, fijador y tanques de agua. Esto debería evitar que las piezas que pueden ser dejados caer en un tanque.
6. Al reemplazar un perro unidad sólo reemplazar una unidad de perros a la vez. Como ejemplo vamos a suponer que estamos reemplazando el perro de unidad fijador en este momento.
7. Con una mano agarre el capó, el redondo de color blanquecino de plástico que sujeta al perro en coche fijador en su lugar. Gire a la izquierda del capó de un cuarto de vuelta. Tire de la tapa lejos del procesador. El perro negro de unidad pueden separarse con el capó o suelta puede colgar en el eje D-normalmente monta en. En cualquier caso, asegúrese de que no caiga dentro de un tanque. Si lo hace, recuerde quitar el perro unidad desde el tanque antes de operar el procesador más tarde.
8. Coloque el capó fuera del camino. Coloque el perro viejo disco de la manera también, si se salió con la tapa. Si el perro viejo disco todavía está en el D-eje de quitarlo y ponerlo fuera del camino.
9. Usted debe ver a un manantial ubicado en el D-eje. Retire y coloque a un lado.

10. La parte final de sustituir el perro de unidad es una arandela plana que se encuentra en el D-eje. Usted puede mantener la arandela plana de edad en el D-eje o retirarlo y reemplazarlo con la arandela nueva plana. Éstos no tienden a ir mal.

11. Con la arandela plana en su lugar en la categoría D-eje, poner un nuevo muelle en el eje-D.

12. Levanta un perro nuevo disco y mirar a ambos extremos del perro de la unidad. Un extremo tiene forma de D. Este extremo se desliza en el D-eje cuando nos preparamos para instalar el perro de la unidad. El otro extremo de la unidad de perro se parece a una corbata de moño. Este fin entra en el capó.

13. Levante el capó y colocar al perro en coche en el capó. Asegúrese de que al final va corbatín en el capó primero. El extremo en forma de D se enfrenta hacia la parte trasera o lejos del capó.

14. Tenga en cuenta el capó tiene dos fichas que irán dentro de dos ranuras en el procesador cuando se reemplaza el capó. El procesador en realidad tiene cuatro ranuras disponibles. Están ubicados en las doce en punto, dos, de las seis y las ocho posiciones. Las fichas voy a entrar en las dos horas y ocho posiciones. NO use las doce en punto y seis posiciones.

15. Empuje el capó de dos pestañas en las ranuras del procesador ubicados en las dos horas y ocho posiciones. En pocos segundos tendrás que girar la tapa hacia la derecha alrededor de un cuarto de vuelta para que encaje en su lugar. Para poder hacer esto sin embargo es necesario alinear el extremo de que el perro de unidad que tiene forma de D a la propia D-eje.

16. Sostenga la tapa en su lugar con una mano mientras que teniendo un dedo de la otra mano y poniendo la punta de los dedos contra el extremo de que el perro corbatín unidad. Aplique presión sobre el perro de unidad lo que obligó al procesador, mientras que la rotación de su dedo. Usted debe llegar a un punto donde el perro de unidad se alinearán con el D-eje. Cuando se hace alinear, el perro unidad se moverá en dirección del procesador. En este punto, girar la tapa en sentido horario alrededor de un cuarto de vuelta. El capó del motor debe venir a descansar mientras se mantiene el perro de unidad en su lugar.

17. Comparar el perro en coche a otro perro de unidad que aún no lo han reemplazado. Ellos deben ser idénticos en apariencia. El perro en coche con facilidad, deben presionar y hacer estallar de vuelta, debido a que a principios de la primavera colocado en el eje-D.

18. Con esto se completa la sustitución de un perro de la unidad.