

**TLO en la pantalla significa que el procesador está a la espera de sus productos químicos para llegar a su temperatura de funcionamiento adecuados. Cuando las temperaturas correctas se alcanzan TLO será reemplazado con tres rayas horizontales en el centro de la pantalla que indica la máquina está lista para procesar la película. TLO puede permanecer en la pantalla durante un máximo de 15 minutos, dependiendo de la frescura de sus productos químicos y de la habitación. Si TLO todavía está presente en la pantalla después de 15 minutos es posible que necesite ajustar la sobrecarga térmica de la máquina. Siga las siguientes instrucciones para restablecer la sobrecarga térmica.**

1. Encienda el equipo está apagado.
2. Quite el cable de alimentación de entrada.
3. Retire el tornillo situado por encima de la toma de corriente de entrada.
4. Retire la tapa azul de control.
5. Retire el panel lateral que estaba debajo de la tapa azul de control. Para quitar el panel lateral a cabo un destornillador de punta plana hasta la mitad de la costura exterior, donde el panel lateral se encuentra con el panel posterior. Gire el destornillador hacia la derecha para doblar el panel trasero un poco lejos del panel lateral. Mantenga el destornillador en esta posición, mientras que agarrar la parte superior del panel lateral y tire de ella hacia arriba. Haga lo mismo en el panel lateral se encuentra con el panel frontal. Pon tu destornillador de punta plana hasta la mitad de la costura exterior, donde el panel lateral se encuentra con el panel frontal y gire el destornillador hacia la derecha mientras tira hacia arriba en el panel lateral, al mismo tiempo. Ahora debería ser capaz de quitar el panel lateral.
6. **Si su máquina es un MK5** debería ver la cinta después de retirar el panel lateral. El cassette tiene una cubierta con una calcomanía grande en él. En la parte inferior izquierda de la cinta debería ver algunos cables que van debajo de la cinta. Los cables serán de color naranja, rojo, azul y verde / amarillo. Los cables van a la promotora y los calentadores de fijador químicos. Es posible que necesite una linterna en este punto para ver los calentadores. Situado entre el promotor y los calentadores de fijador químicos es una pieza de negro, con forma de moneda de diez centavos de plástico con un botón rojo en la parte superior. Esta es su restablecimiento de sobrecarga térmica. Pulse el botón rojo en un par de veces. Usted puede hacer esto con un largo, destornillador de punta plana. Usted puede sentir que retroceder en el lugar o puede que no sienta lo empuje en su lugar. En cualquier caso, si se metió, ahora se restablece.

7. **Si su máquina es un MK6** usted debe ver el revelador y fijador calentadores químicos ubicados hacia la parte inferior del lado izquierdo después de retirar el panel lateral. Usted debe ver a los cables de color naranja, rojo, azul y verde / amarillo que van a los calentadores. Situado entre el promotor y los calentadores de fijador químicos es una pieza de negro, con forma de moneda de diez centavos de plástico con un botón rojo en la parte superior. Esta es su restablecimiento de sobrecarga térmica. Pulse el botón rojo en un par de veces. Usted puede hacer esto con un largo, destornillador de punta plana. Usted puede sentir que retroceder en el lugar o puede que no sienta lo empuje en su lugar. En cualquier caso, si se metió, ahora se restablece.

8. Vuelva a colocar el panel lateral.

9. Vuelva a colocar la tapa azul de control.

10. Vuelva a colocar el tornillo que se encuentra por encima de la toma de corriente de entrada.

11. Vuelva a conectar el cable de su máquina de potencia de entrada.

12. Encienda la máquina está encendida.

13. Después de la iniciación del ciclo TLO ultima aparecerá en su pantalla. Dale a tu equipo hasta 15 minutos para que los productos químicos para calentar a la temperatura adecuada. Cuando se calienta adecuadamente TLO será sustituido con tres guiones horizontales en el centro de la pantalla. Ahora se puede procesar la película.

14. Si después de 15 minutos TLO todavía está en la pantalla, por favor llame al servicio técnico.

**Si su MK5 MK6 o Extender tiene un TLO, por favor llame a soporte técnico para obtener ayuda.**